



DECO 3550

NON
CONVENTIONAL
PRINTING
SYSTEM

RECUPERANTE CONCENTRATO PER MATRICI SERIGRAFICHE

WWW.VIRUS.BG.IT

info@virus.bg.it

DECO 3550 è un preparato liquido concentrato specificatamente formulato per il recupero di fotoemulsioni dirette e film capillari. Sviluppato per essere utilizzato con macchine di recupero matrici automatiche DECO 3550 è consigliato anche per impiego manuale.

PREPARAZIONE

Aggiungere ad ogni litro di prodotto da 30-80 litri d'acqua e agitare bene la soluzione.

APPLICAZIONE

Applicare DECO 3550 sulla matrice con uno straccio o con un pennello, lasciare agire per qualche minuto e rimuovere l'emulsione con un getto d'acqua ad alta pressione.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza DECO 3550 è consigliabile indossare indumenti, occhiali e guanti di protezione.

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare in luogo fresco ad una temperatura fra 15-25°C.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sulle nostre conoscenze e sulle nostre esperienze attuali. In previsione dei numerosi fattori che potrebbero influenzare la riproduzione e l'applicazione, tali dati non sollevano gli utilizzatori dalla responsabilità di effettuare le loro prove ed i loro esperimenti. Dal momento che Quaglia Srl non ha il benchè minimo controllo sulle condizioni di utilizzo e di conservazione dei prodotti venduti, non possiamo garantire i risultati ottenuti con l'utilizzo dei nostri prodotti. E' compito dell'utilizzatore determinare se il prodotto è adeguato, renderlo adatto per l'uso, per l'ambiente e per la sicurezza e la salute dei vostri dipendenti e dei vostri clienti.

Data di emissione: 11/02/2008

NOTA TECNICA